



SANOSIL[®]
DISINFECTANTS FOR LIFE

Sanosil S006 est un désinfectant universel à effet immédiat et rémanent.

Sanosil S006 comprend une teneur accrue en substances actives et peut donc également être utilisé sur des surfaces / volumes fortement contaminés.

Un usage répété sur des surfaces, préalablement nettoyées et rincées, en fait un produit idéal pour une efficacité optimale.

Sanosil S006

Désinfectant universel

Prêt à l'emploi pour les espaces fortement contaminés

Brèves informations

APPROPRIÉ POUR

- Désinfection des surfaces
- Essuyage par microfibre
- Application serpillière
- Pulvérisation
- Désinfection des volumes
- Par brumisation
- Par nébulisation



TYPE DE PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- EN 14476 / 1276 / 1650 / 13687



EFFICACE CONTRE

- Les bactéries
- Les virus
- Les levures
- Les champignons (spores)



Rapidité d'action: 1-30 min.

Durée de conservation: 2 ans



Substances actives: W/W
3% peroxyde d'hydrogène (30 g/kg)
0.003% argent (0,03 g/kg)

Principe d'action

La substance active utilisée est le peroxyde d'hydrogène, une substance écologique.

Dans un procédé de fabrication complexe, le peroxyde d'hydrogène est stabilisé et additionné d'argent. Ce qui améliore et relève son effet antimicrobien.

L'oxygène élémentaire (O₂) séparé par le peroxyde d'hydrogène attaque les parois cellulaires des micro-organismes.

La réaction chimique entre l'oxygène et les molécules des parois cellulaires dénature et détruit celles-ci. Cet effet est renforcé par les ions argent. Ceux-ci se lient aux ponts disulfures de certaines protéines, en les précipitant ou inactivant.

Les traces d'argent restantes sur les surfaces traitées sont invisibles et non toxiques.

Elles inhibent efficacement une nouvelle contamination dans le temps (effet bactériostatique).

Désinfection conventionnelle de surfaces

• Mobilier et petit matériel

- 1 Nettoyez et rincez la surface à traiter en profondeur avec un produit de nettoyage approprié.
- 2 Mouillez une lingette microfibre ou pulvérisez la surface avec Sanosil S006. Désinfectez en formant un film humide (évités les gouttelettes).
- 3 Laissez sécher le produit (rincage inutile).



• Sols

- 1 Remplissez le réservoir d'un applicateur approprié avec Sanosil S006.
- 2 Humectez la surface à désinfecter avec l'applicateur de telle sorte qu'il y reste un film humide et régulier.
- 3 Laissez sécher le produit (rincage inutile).



Désinfection des surfaces par nébulisation

- 1 Au préalable, les surfaces doivent être nettoyées, rincées.
- 2 Les nébulisateurs :
 - le sanobrum Opti (1)/Connect (2)/téléscope (3) (cf fiche technique)
- 3 Une fois le nébulisateur configuré, fermez le local, mettez en marche l'appareil, puis quittez la pièce. Dans le cas d'utilisation d'un appareil portable, respectez le port d'EPI adapté et traitez l'espace à partir du fond de la pièce en revenant vers la porte de sortie.
- 4 Une fois la nébulisation terminée, récupérez l'appareil en respectant les précautions d'usage et laissez agir.
- 5 Pour les tissus, vous pouvez utiliser S006 en nébulisation avec des gouttelettes inférieures à 10 Microns pour désinfecter les vêtements, textiles, moquettes, ...



Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Nos recommandations d'applications techniques, orales et écrites, sont le fruit d'un grand nombre d'essais. Nos conseils se basent sur l'état le plus avancé des connaissances actuelles. Ils sont cependant donnés sans engagement de notre part puisque nous n'avons aucune influence directe sur l'utilisation et sur le stockage. Les descriptions des produits et les données sur les propriétés des préparations n'engagent pas notre responsabilité pour quelque dégât que ce soit.



SANOSIL France • 24 rue de Verdun • 55100 Fromeréville-les-Vallons
Phone: +33 3 29 86 27 47 • Fax: + 33 3 2983 91 57
E-Mail: contact@sanosil.fr • www.sanosil-france.fr