



SANOSIL®
DISINFECTANTS FOR LIFE

Sanosil S003 est un désinfectant universel à effet immédiat et rémanent.

Sanosil S003 est formulé à partir d'un mélange éprouvé de peroxyde d'hydrogène / argent. Cette formulation est spécialement adaptée pour les petites surfaces "bureautique" et toutes les surfaces de contact comme les barres de maintien, poignées de portes. Il est idéal pour les usages répétés sur des surfaces contaminées et préalablement nettoyées puis rincées si ces dernières sont très sales.

Principe d'action

La substance active utilisée est le peroxyde d'hydrogène, une substance écologique.

Dans un procédé de fabrication complexe, le peroxyde d'hydrogène est stabilisé et additionné d'argent. Ce qui améliore et relève son effet antimicrobien.

L'oxygène élémentaire (O₂) séparé par le peroxyde d'hydrogène attaque les parois cellulaires des micro-organismes.

La réaction chimique entre l'oxygène et les molécules des parois cellulaires dénature et détruit celles-ci. Cet effet est renforcé par les ions argent. Ceux-ci se lient aux ponts disulfures de certaines protéines, en les précipitant ou inactivant.

Les traces d'argent restantes sur les surfaces traitées sont invisibles et non toxiques. Elles inhibent efficacement une nouvelle contamination dans le temps (effet bactériostatique).

Sanosil S003

Désinfectant universel

Prêt à l'emploi pour les espaces fortement contaminés

Brèves informations

APPROPRIÉ POUR

- Désinfection des surfaces
- Essuyage par microfibre
- Application serpillère
- Pulvérisation
- Désinfection des volumes
- Par brumisation
- Par nébulisation



TYPE DE PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- EN 14476 / 1276 / 1650 / 13687



EFFICACE CONTRE

- Les bactéries
- Les virus
- Les levures
- Les champignons (spores)



Rapidité d'action: 1-30 min.

Durée de conservation: 2 ans



Substances actives: W/W

1,5% peroxyde d'hydrogène (15 g/kg)

0.003% argent (0,03 g/kg)

Désinfection des surfaces, de petites pièces / machines *

• Essuyage / Pulvérisation

- 1 Dans l'hypothèse de surface très sales nettoyez et rincez ces dernières avec un produit adapté.
- 2 Humidifiez une lingette microfibre avec Sanosil S003.
- 3 Essuyez la surface avec la lingette microfibre humide pour former un film. Les objets sans surface lisse ou matériaux absorbants peuvent être pulvérisés directement.



* Pour toutes petites pièces, essuyez, pulvérisez ou laissez tremper dans un récipient et rincez.

Dans tous les cas laissez sécher les surfaces désinfectées. (rinçage inutile = gain de temps)



Désinfection des surfaces par nébulisation

- 1 Au préalable, les surfaces doivent être nettoyées, rincées.
- 2 Les nébulisateurs :
 - le sanobrum Opti (1)/Connect (2)/télescope (3) (cf fiche technique)
- 3 Une fois le nébulisateur configuré, fermez le local, mettez en marche l'appareil, puis quittez la pièce. Dans le cas d'utilisation d'un appareil portatif, respectez le port d'EPI adapté et traitez l'espace à partir du fond de la pièce en revenant vers la porte de sortie.
- 4 Une fois la nébulisation terminée, récupérez l'appareil en respectant les précautions d'usage et laissez agir.
- 5 Pour les tissus, vous pouvez utiliser S003 en nébulisation avec des gouttelettes inférieures à 10 Microns pour désinfecter les vêtements, textiles, moquettes, ...



Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Nos recommandations d'applications techniques, orales et écrites, sont le fruit d'un grand nombre d'essais. Nos conseils se basent sur l'état le plus avancé des connaissances actuelles. Ils sont cependant donnés sans engagement de notre part puisque nous n'avons aucune influence directe sur l'utilisation et sur le stockage. Les descriptions des produits et les données sur les propriétés des préparations n'engagent pas notre responsabilité pour quelque dégât que ce soit.



SANOSIL France • 24 rue de Verdun • 55100 Fromeréville-les-Vallons
Phone: +33 3 29 86 27 47 • Fax: + 33 3 2983 91 57
E-Mail: contact@sanosil.fr • www.sanosil-france.fr